

CONSEJOS ANTE LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

1 No te dejes guiar únicamente por la estética. Lo más importante es que cumpla su función.

Existen multitud de opciones ante la compra de un electrodoméstico. Los modelos más modernos suelen tener opciones digitales y táctiles que no benefician a las personas con discapacidad visual.

2 Deben de contar con un modo de utilización simplificado

Su manejo debe ser sencillo y no debe exigirnos el control de muchos botones o pulsaciones simultáneas para su uso.

3 Mejor analógico y mecánico que digital.

Cuando hablamos de analógico nos referimos a que los controles se manejen con ruedas mecánicas en lugar de con pulsaciones en paneles digitales. Así mismo debemos buscar modelos cuya rueda no sea infinita y que en cada posición haga un “clac” y quede fija cada vez que cambiamos un programa o valor.

4 Evita los botones de selección con menú circular.

Existen electrodomésticos que tienen botones que recorren las diferentes opciones, como, por ejemplo, la temperatura o el menú principal. En ocasiones, estos menús son circulares, con lo que, cuando se llega a la última opción, vuelve a empezar, impidiendo la posibilidad de confirmar en qué función se encuentra.

5 Evita todos los controles que se manejen a través de una pantalla táctil.

Los controles táctiles integrados o en una pantalla, a pesar de su nombre, no se pueden diferenciar y localizar a través del tacto, por lo que su manejo será complicado y dificultarán el uso que podemos hacer del electrodoméstico. Debemos evitar así mismo, controles que llaman “deslizantes”.

6 Mejor con sonido

Todos los electrodomésticos que emitan un sonido nos facilitarán la tarea: sonidos al inicio y fin de un programa (lavadora o microondas), al cambiar un valor (vitrocerámica), o al dejar la puerta abierta (frigorífico), por ejemplo. Existen algunos electrodomésticos que distinguen las diferentes funciones y la gradación de los mandos con una escala de sonidos. Podemos preguntar por ellos.

7 Mejor con contraste

En caso de que tengamos resto visual, buscar electrodomésticos cuyos mandos e indicaciones tengan buen contraste (blanco sobre negro o viceversa) y cuenten con un tamaño y tipo de letra que nos faciliten su lectura.

8 El electrodoméstico perfecto para todos no existe

Debemos buscar el electrodoméstico que mejor se adapte a nuestras necesidades. El electrodoméstico que es muy funcional para una persona, puede no serlo para otra. No nos dejemos llevar por las ideas de otros.

9 Recomendaciones concretas según el tipo de electrodoméstico.

- PLACAS VITROCERÁMICAS O DE INDUCCIÓN:
 - Mejor con controles a través de ruedas mecánicas que con pulsaciones. Evitar a toda costa el control de temperatura deslizante y táctil. En el caso de comprar placas con pulsadores y tener que realizar una adaptación con una plantilla facilita la realización de esta que los botones estén bien diferenciados y separados.
 - Mejor que cada fogón se regule a través de botones independientes, que encontrarnos con botones que cambien su función. Hay algunas placas que la temperatura de todos los fuegos se controla desde un mismo botón. Se cambia el fogón a utilizar con la pulsación de otro botón diferente. Este tipo de modelos nos exigen más agilidad y rapidez en su utilización y pueden generar estrés a la vez que dificultan el manejo de la placa.
 - Existen placas que solo emiten calor en la zona en la que se sitúa el cazo, cacerola o sartén, que evitan la necesidad de tener que buscar el lugar correcto donde situar el instrumento para el cocinado.

- Buscar placas que emitan un sonido tipo “bip” cada vez que la encendamos, apaguemos o cambiemos la intensidad de un fogón.
- MICROONDAS, HORNOS, LAVADORAS, frigoríficos Y LAVAVAJILLAS
 - Mejor con controles a través de ruedas mecánicas que con pulsaciones. Evitar los controles de rueda infinita que no tienen inicio y fin claro. Evitar botones de selección con menú circular. Evitar las pantallas táctiles o los botones que se manejan con la yema de los dedos.
 - Existen lavadoras en las que se puede cargar directamente el detergente y suavizante para 20 lavados, y no tener que echar estos productos cada vez que se va programar un lavado. Pueden resultar prácticas.