

Usando el Scratchpad Focus Blue

El Focus Scratchpad le permite crear y guardar notas en una tarjeta micro SD insertada. Por ejemplo, debe escribir cierta información, como un número de teléfono o una dirección de correo electrónico, pero no tiene acceso inmediato a una PC o dispositivo móvil. También puede abrir y leer archivos BRF formateados en braille disponibles en varios servicios, entre los que se incluyen National Braille Press o BARD (Descarga de lectura en Braille y audio), que es parte del Servicio Nacional de Bibliotecas para Ciegos y Discapacitados Físicos.

El Scratchpad ofrece funciones básicas de navegación y edición de archivos que incluyen cortar, copiar y pegar. No se requiere una conexión USB o Bluetooth activa para usar el Scratchpad. Las notas se escriben usando el teclado de estilo Perkins de la pantalla de Enfoque y se pueden ingresar usando texto sin formato o braille contraído. Si el Enfoque está actualmente conectado a una computadora u otro dispositivo, también puede exportar el contenido de un archivo creado a la ventana de edición de la aplicación actualmente abierta.

Nota: La ranura para la tarjeta micro SD se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla directamente en frente del botón de Encendido.

Iniciar el Scratchpad

Para iniciar el Scratchpad, presione **Menú + N (PUNTOS 1-3-4-5)**. Se lo ubica en un nuevo archivo donde puede comenzar a ingresar contenido inmediatamente. Presionando **Menú + B (PUNTOS 1-2)** coloca el Bloc de notas en el fondo sin cerrarlo y reanuda la conexión USB o Bluetooth actualmente activa, o muestra el mensaje de estado de Enfoque. Al presionar **Menu + N** otra vez, vuelve al archivo actualmente abierto en el Scratchpad.

Presionando **Shift derecho + H (DOTS 1-2-5)** abre el archivo de ayuda del Scratchpad. Cuando **termine de** revisar la ayuda, presione **Z CHORD (DOTS 1-3-5-6)** para cerrarla y regresar al archivo actualmente abierto.

Al presionar el botón de **Menú** en el Bloc de notas, se abre un menú que contiene las opciones de administración, edición y exportación de archivos. Use las barras de **balanceo** o **DOT 1** o **DOT 4 CHORD** para desplazarse por los elementos del menú y presione **DOT 8** o un botón del **Enrutador del cursor** para abrir un submenú o seleccionar un elemento. Use **DOTS 1-2-3 CHORD** y **DOTS 4-5-6 CHORD** para moverse a la parte superior o inferior del menú. Presione **Z CHORD (DOTS 1-3-5-6)** para cerrar el menú y regresar al archivo. La mayoría de las opciones de menú también ofrecen teclas de método abreviado que se describen en las siguientes secciones.

Para cerrar completamente el Bloc de notas, presione **Mayúsculas + X (DOTS 1-3-4-6)**.

Comandos de navegación de archivos

- Mover a la siguiente línea: **DOT 4 CHORD** o la **barra del eje de balancín** hacia abajo
- Desplazarse a la línea anterior: **DOT 1 CHORD** o **barra oscilante** hacia arriba
- Pasar a la siguiente palabra: **DOT 5 CHORD**
- Pasar a la palabra anterior: **DOT 2 CHORD**
- Mover al siguiente personaje: **DOT 6 CHORD**
- Mover al personaje anterior: **DOT 3 CHORD**
- Vaya al comienzo del archivo: **L CHORD (DOTS 1-2-3 CHORD)**
- Mover al final del archivo: **DOTS 4-5-6 CHORD**
- Retroceso: **DOT 7**
- Introduzca (comience una nueva línea): **DOT 8**

Los **NAV Rockers** en cualquier extremo de la pantalla le permiten desplazarse por los archivos por línea, párrafo o avance y retroceso. Para cambiar entre los modos de navegación, presione el botón **NAV Mode** arriba de cada **NAV Rocker** .

Crear un nuevo archivo

Un nuevo archivo se crea automáticamente cada vez que abra el Scratchpad. Si es necesario, también puede crear un nuevo archivo en blanco presionando el **botón derecho Shift + N (DOTS 1-3-4-5)** . Alternativamente, puede presionar el botón **Menú** , elegir Archivo y luego elegir Nuevo. Si el archivo actualmente abierto aún no se ha guardado, se le pedirá que guarde su trabajo. Presione **Y (DOTS 1-3-4-5-6)** para guardar el archivo actual o presione **N (DOTS 1-3-4-5)** para descartar sus cambios actuales.

Guardando un archivo

Si está guardando un archivo por primera vez, presione **Mayúsculas a la derecha + A** , escriba un nombre para su archivo y luego presione el **PUNTO 8** . Alternativamente, puede presionar el botón **Menú** , elegir Archivo y luego seleccionar Guardar como.

Si el archivo en el que está trabajando ya ha sido nombrado, presione **Mayúsculas + S (PUNTOS 2-3-4)** para guardar sus últimos cambios. Alternativamente, puede presionar el botón **Menú** , elegir Archivo y luego seleccionar Guardar.

Los archivos creados en el Scratchpad se guardan automáticamente en la tarjeta Micro SD en una carpeta llamada Notas.

Transferencia de libros en Braille

El Scratchpad le permite abrir y leer archivos con formato braille que utilizan la extensión BRF desde diversos servicios, como BARD, directamente en su pantalla Focus. Para transferir archivos BRF a la tarjeta Micro SD:

1. Cierre el Scratchpad y apague el Focus.
2. Mantenga presionado el botón de **panorámica izquierda** mientras enciende simultáneamente la pantalla. Conecte el foco a su computadora utilizando el cable USB suministrado, y la pantalla se reconocerá como una unidad USB extraíble.

Nota: Si utiliza un lector de pantalla como JAWS sobre USB, se recomienda que active el habla o use una conexión Bluetooth, ya que Braille no funcionará actualmente a través de USB cuando el Enfoque se esté utilizando como un dispositivo de almacenamiento. Tampoco podrá usar el Scratchpad mientras esté en este modo.

3. En el PC, abra la carpeta que contiene sus archivos BRF, seleccione los archivos que desea, y luego presione **CTRL + C** .
4. Navegue y abra la unidad USB para mostrar el contenido de la tarjeta Micro SD.
5. Abra FSI, Focus5, Scratchpad, Libros, y luego presione **CTRL + V** para colocar los archivos BRF en esta carpeta.
6. Una vez que haya terminado de transferir libros BRF, presione la tecla **APLICACIONES** en su computadora mientras se enfoca en la unidad USB y elija Expulsar.
7. Apague el Encendido y vuelva a encenderlo, y podrá utilizar el Bloc de notas de nuevo y recibir la salida en braille de su lector de pantalla a través de USB.

Apertura de un archivo

Para abrir un archivo existente, presione **Mayúsculas + O (DOTS 1-3-5)** . Si desea abrir un archivo creado en el Bloc de notas, use las **barras de balancín** o **DOT 1** o **DOT 4 CHORD** para navegar a la carpeta Notas y presione **DOT 8** . Para abrir un libro BRF que copió en la tarjeta, use las **barras de la barra** de desplazamiento o **DOT 1** o **DOT 4 CHORD** para navegar a la carpeta Libros y presione **DOT 8** . Una vez que se abre la carpeta, use las **barras de balanceo** o **DOT 1** o **DOT 4 CHORD** para seleccionar un archivo de la lista y presione **DOT 8** .

El archivo se abre y el cursor vuelve a la última ubicación donde se encontraba cuando se cerró previamente.

Alternativamente, puede presionar el botón **Menú** , elegir Archivo, y luego elegir Abrir.

Nota: Los archivos BRF siempre se abren como de solo lectura. No podrá ingresar texto en estos archivos.

Eliminar un archivo

Para eliminar un archivo, presione el Botón de **Menú** , elija Archivo, y luego elija Eliminar. Si desea eliminar un archivo creado en el Scratchpad, use las **barras de la barra** de desplazamiento o **DOT 1** o **DOT 4 CHORD** para navegar a la carpeta de Notas y presione **DOT 8** . Para eliminar un libro BRF que copió en la tarjeta, use las **barras de la barra** de desplazamiento o **DOT 1** o **DOT 4 CHORD** para navegar a la carpeta Libros y presione **DOT 8** . Una vez que se abre la carpeta, use las **barras de balanceo** o **DOT 1** o **DOT 4 CHORD** para seleccionar un archivo de la lista y presione **DOT 8** . Se le pide que confirme la eliminación. Presione **Y (DOTS 1-3-4-5-6)** para eliminar el archivo, o **N (DOTS 1-3-4-5)** para cancelar.

Edición de texto

El Scratchpad proporciona algunas funciones básicas de edición de texto que incluyen seleccionar, copiar, cortar, pegar y eliminar texto.

Nota: La edición de texto solo está disponible en los archivos que se crean directamente en el Scratchpad. Esta funcionalidad no es compatible con los archivos BRF.

Para seleccionar un bloque de texto, coloque el cursor donde desee comenzar la selección y presione **Mayúsculas + M (PUNTOS 1-3-4)** para establecer una marca en esa ubicación. Luego, mueva el cursor al lugar donde desea finalizar la selección y presione **Mayúsculas + S (PUNTOS 2-3-4)** para seleccionar todo el texto entre la marca y la ubicación del cursor. Para indicar el texto seleccionado, los puntos 7 y 8 se muestran debajo de cada carácter en el bloque seleccionado. Una vez que se selecciona el texto, puede realizar una de las siguientes acciones:

- Copiar al portapapeles: **Shift izquierdo + C (DOTS 1-4)**
- Cortar al portapapeles: **Left Shift + X (DOTS 1-3-4-6)**
- Eliminar: **Mayúsculas + D (DOTS 1-4-5)**

Para pegar texto del portapapeles en el archivo actualmente abierto, presione **Mayúsculas + P (DOTS 1-2-3-4)** . También puede pegar la fecha y hora actuales en un archivo. Para pegar la hora o la fecha, presione el botón **Menú** , elija Editar y luego elija Pegar tiempo o Pegar fecha.

También puede marcar una ubicación en su archivo para que pueda regresar rápidamente. Una vez que haya establecido una marca con la **tecla Mayúsculas izquierda + M** , puede navegar a otra ubicación en su texto y luego presionar **Mayús + G (DOTS 1-2-4-5)** para regresar a la ubicación marcada.

Encontrar texto

Puede localizar rápidamente una palabra o frase en el archivo actualmente abierto. Para buscar texto, presione **Mayúsculas + F (PUNTOS 1-2-4)** . Alternativamente, puede presionar el botón **Menú** , elegir Editar, y luego elegir

Buscar. Escriba el texto que desea localizar y luego presione **DOT 8** para comenzar la búsqueda.

Para encontrar la siguiente aparición de su cadena de búsqueda, presione **Shift derecho + PUNTO 4** . Alternativamente, puede presionar el botón **Menú** , elegir Editar, y luego elegir Buscar siguiente.

Exportación de un archivo

Si actualmente hay una conexión USB o Bluetooth activa entre el Enfoque y una computadora u otro dispositivo, puede exportar los contenidos del archivo actualmente abierto a la ventana de edición de una aplicación en su computadora. Por ejemplo, podría exportar notas que haya escrito en un archivo a Microsoft Word para que pueda realizar una edición más avanzada.

Si sus notas están en braille contraído, debe ejecutar un lector de pantalla como JAWS que admita la entrada en braille para que los contenidos se traduzcan nuevamente al texto en el documento. La configuración de entrada braille para el lector de pantalla también debe coincidir con el formato braille que está utilizando al escribir en el Bloc de notas. Por ejemplo, si está escribiendo notas en UEB, el lector de pantalla debe configurarse para la entrada UEB para que el texto se traduzca correctamente.

Para exportar un archivo, haga lo siguiente:

1. En la computadora o dispositivo al que está conectado, asegúrese de que el foco esté en el documento que contendrá el texto exportado.
2. Abra el archivo en el Scratchpad que desea exportar.
3. Presione el botón **Menú** y elija Exportar. El contenido de su archivo aparecerá en el documento en su computadora como texto sin formato. Si es necesario, puede presionar **Z CHORD (DOTS 1-3-5-6)** para cancelar el proceso de exportación.

Nota: El contenido de los archivos BRF no se puede exportar.

