

MANUAL DE USUARIO KE83 – DESPERTADOR DE VIAJE

Este reloj-despertador parlante funciona con dos pilas tipo AAA.

Coloque las pilas siguiendo la orientación indicada en el compartimento de pilas. Recuerde cambiar ambas pilas simultáneamente.

Deshágase de las pilas gastadas en los lugares específicos para ello. Las pilas gastadas son altamente contaminantes.



FUNCIONAMIENTO:

- 1- Apriete el pulsador de la parte superior del despertador o bien la tecla marcada como “VOL” para anunciar la hora actual.
- 2- Pulse la tecla “FECHA” para anunciar la fecha.
- 3- Para saber si está activada la alarma, pulse la tecla “SET”. El reloj anunciará “alarma desactivada (o activada)” y seguidamente la hora de alarma programada.
- 4- Pulse la tecla “PROG” para activar o desactivar la alarma
- 5- Con una pulsación larga sobre la tecla “PROG” accederá a la configuración el despertador
- 6- El despertador dispone de dos niveles de volumen. Puede cambiar de uno a otro con una pulsación larga sobre la tecla “VOL”

PROGRAMACIÓN:

Haga una pulsación larga sobre la tecla “PROG”. Accederá al menú de configuración. Cada vez que pulse la tecla “PROG” irá desplazándose por los distintos parámetros:

- Campanilla de las horas (activada/desactivada)
- Selección del sonido de alarma
- Programación de la hora de la alarma

- Programación de los minutos de la alarma
- Programación del año
- Programación del mes
- Programación del día del mes
- Selección modo 12h ó 24h
- Programación de la hora (actual)
- Programación de los minutos

Una vez seleccionado el parámetro a modificar, pulse la tecla SET hasta llegar al valor deseado para este parámetro.

Transcurridos unos segundos sin presionar ningún botón, el reloj saldrá del modo de configuración (emitirá un bip).