

INSTRUCCIONES DE USO RELOJ KERO KE647

FUNCIONAMIENTO:

ATENCIÓN: El reloj se entrega desactivado. Para poder activarlo debe mantener pulsado el botón "VOZ" durante cinco segundos.

UBICACIÓN DE LAS TECLAS:

Teniendo el reloj en posición vertical con el altavoz en la parte superior las teclas se ubican de la siguiente forma: a la derecha en la parte superior la tecla "VOZ" y en la parte inferior la tecla "MINUTO"; en la parte izquierda el botón superior (más pequeño) es el "MODO", y el inferior "HORA"

PROGRAMACIÓN:

Pulse el botón "MODO" para acceder al menú de configuración. Cada vez que lo pulse irá desplazándose por los distintos parámetros de forma secuencial:

- MODO NORMAL
- PROGRAMACIÓN DEL SONIDO DE ALARMA
- PROGRAMACIÓN DE LA HORA ACTUAL
- PROGRAMACIÓN DE LA HORA DE ALARMA

Una vez seleccionado el parámetro a modificar (hora actual o alarma), pulse los botones "HORA" y "MINUTO" para fijar la hora deseada.

La selección del tono de alarma se cambia pulsando la tecla "MINUTO".

ALARMA:

Si pulsa el botón "HORA" cuando el reloj está en modo normal, podrá activar y desactivar la alarma.

Cuando suena la alarma, podrá desactivarla pulsando los botones "HORA" o "MINUTO". Si pulsa el botón "VOZ", la alarma se detendrá y volverá a sonar transcurridos 10 minutos (función de repetición de alarma). Si no se pulsa ningún botón, la alarma dejará de sonar después de un minuto.

AVISO HORARIO:

El reloj tiene la función de aviso horario (campanilla de las horas). Puede activarse y desactivarse pulsando el botón "MINUTO" cuando el reloj está en modo normal.

