

RELOJ PARLANTE ULTMOST (TAIWAN) MOD. UT-8823

RELOJ PARLANTE DE VIAJE CON HORA DUAL

RELOJ PARLANTE CON MÚLTIPLES FUNCIONES



INSTRUCCIONES DE MANEJO

DESCRIPCIÓN

Este reloj analógico digital tiene cuatro botones que están dispuestos de la siguiente forma, en el sentido de las agujas del reloj:

- TALKING (Superior derecho): Informa de la hora.
- SET (Inferior derecho): Informa de la fecha.
- ADJ (Inferior izquierdo): Realiza el ajuste en los diversos modos de uso del reloj.
- MODE (Superior izquierdo): Selecciona el modo de uso del reloj.

CARACTERÍSTICAS

1. **Hora dual parlante:** Le permite mantener dos usos horarios distintos.
2. **Calendario diario:** Muestra el año, mes, fecha y día desde 1990 hasta 2090.
3. **Avisador parlante de cuenta atrás:** Anuncia el tiempo que queda hasta 0:00:00 durante la cuenta atrás.
4. **Alarma con "Snooze":** Le permite despertarse con el canto del gallo, música o Di, Di. El "snooze" le facilita una cabezadita adicional después de que haya sonado el despertador, que se acciona de nuevo después de unos minutos.
5. **Melodías:** Le tranquiliza y relaja con 16 hermosas melodías, desde populares hasta clásicas.

FUNCIONAMIENTO

1. MODE (MODO): Pulse este botón para introducir los cinco modos en el siguiente ciclo:

DISPLAY CON HORA NORMAL (T-1)
DISPLAY CON HORA NORMAL (T-2)
AVISADOR
ALARMA
MÚSICA

2. SET (AJUSTE):

(A) Pulse y libere este botón para elegir entre Hora 1 (T-1) y Hora 2 (T-2).

(B) Mantenga pulsado este botón durante más de 3 segundos hasta que aparezca **SET MODE** y seleccione un "valor" de ajuste.

3. ADJ:

(A) En el modo **NORMAL TIME DISPLAY**, pulse este botón para activar/desactivar la alarma y "snooze".

(B) En el modo **SET**, para ajustar el valor del dato seleccionado por el botón **SET**.

(C) En el modo **TIMER**, para iniciar/parar la cuenta atrás.

(D) En el modo **MUSIC**, para seleccionar la melodía.

4. TALKING (PARLANTE):

(A) En el modo **NORMAL TIM DISPLAY**, pulse y libere este botón para anunciar la hora actual. Mantenga este botón pulsado para anunciar la hora actual y el sonido de la alarma (gallo música o Dí, Dí).

(B) En el modo **MUSIC**, para iniciar/parar la música elegida.

(C) En el modo **TIMER**, para activar/desactivar el aviso parlante cuando queda menos de un minuto.

5. VOLUME (VOLUMEN):

Dos niveles de control de sonido (alto y bajo) (Sólo para el reloj parlante de viaje con Hora-Dual).

AJUSTE DE LA HORA

1. Pulse **MODE** repetidamente hasta que aparezca "T-1" en el display y la voz anuncie la hora.
2. Mantenga pulsado **SET** durante más de 3 segundos hasta que los dígitos de hora parpadeen. Pulse **ADJ** repetidamente para obtener la hora correcta.
3. Nuevamente pulse **SET** hasta que los dígitos de minuto parpadeen. Pulse **ADJ** repetidamente para obtener el minuto correcto.
4. Repita el paso 3 para ajustar el año, mes y día.
5. Pulse **MODE** para regresar al modo T-1.
6. Utilice el mismo procedimiento para ajustar la hora en T-2.

OBSERVACIONES:

1. Si no pulsa ningún botón durante más de 1 minuto en **SET MODE**, automáticamente regresará al modo **NORMAL TIME DISPLAY**.
2. Mantenga pulsado el botón **ADJ**: la hora, minuto o segundo avanzarán rápidamente en **SET MODE**.

USO DEL AVISADOR DE TIEMPO

El avisador de tiempo en cuenta atrás tiene un tiempo máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Pulse **MODE** repetidamente hasta que se oiga un piloto (beep, beep) y aparezca la palabra **TIMER** en el display.
2. Mantenga pulsado **SET** durante más de 3 segundos hasta que los dígitos de hora parpadeen. Pulse **ADJ** repetidamente para ajustar la hora.
3. Pulse nuevamente **SET** hasta que los dígitos de minuto parpadeen. Pulse **ADJ** para ajustar el minuto.
4. Pulse nuevamente **SET** hasta que los dígitos de segundo parpadeen. Pulse **ADJ** para ajustar el segundo.
5. Pulse **MODE** para salir del modo de ajuste de cuenta atrás.
6. Pulse **ADJ** para iniciar/parar la cuenta atrás. Anuncia el tiempo que queda antes de llegar a 0:00:00, de acuerdo con el siguiente esquema.

El avisador no anuncia la "hora", "minuto" o "segundo". Por lo tanto, cuando aparece en el display 0:20:00 (quedan 20 minutos) o 0:00:20 (quedan 20 segundos), el avisador anuncia "20" para ambos casos:

TIEMPO QUE QUEDA	FRECUENCIA DEL AVISO
Más de 60 minutos	Sin aviso
20 minutos a 60 minutos	Cada 10 minutos
10 minutos a 20 minutos	Cada 5 minutos
1 minuto a 10 minutos	Cada 2 minutos
10 segundos a 1 minuto	Cada 5 segundos
Menos de 10 segundos	Cada segundo

7. Cuando termina la cuenta atrás, la alarma suena durante 30 segundos y el display regresa al tiempo inicial de cuenta atrás.
8. Para parar o establecer una pausa en la cuenta atrás, pulse **ADJ**. Para reiniciar la cuenta atrás, pulse **ADJ** nuevamente.
9. Para la puesta a cero de la cuenta atrás, pulse **ADJ** para parar la cuenta atrás y, seguidamente, pulse dos veces el botón **TALKING** para volver al estado inicial 0:00:00.

USO DE LA ALARMA

1. Pulse repetidamente **MODE** hasta que aparezca **AL** junto con un pitido o “beep, beep, beep”.
2. Mantenga pulsado **SET** durante más de 3 segundos hasta que los dígitos de hora parpadeen. Pulse **ADJ** repetidamente para ajustar la hora.
3. Pulse nuevamente **SET** hasta que los dígitos de minuto parpadeen. Pulse **ADJ** para ajustar el minuto.
4. Pulse nuevamente **SET** hasta que “T-1” o “T-2” parpadeen. Pulse **ADJ** para seleccionar “T-1” o “T-2”, al que se le asignará una alarma.
5. Pulse **MODE** una vez. Entonces pulse **ADJ** repetidamente para seleccionar el sonido de la alarma entre tres elecciones: “gallo”, “música” y “Di, di”. Para alarma con música, puede escoger entre las distintas 16 melodías. Para mayor información, véase el apartado “**MUSIC SLECTION**” (**Selección de música**).
6. Pulse **MODE** para regresar al modo **NORMAL TIME DISPLAY**.
7. Active la alarma de acuerdo con los siguientes pasos.

ACTIVAR/DESACTIVAR LA ALARMA

En el modo **NORMAL TIME DISPLAY**, pulse **ADJ** repetidamente para activar/desactivar **ALARM/SNOOZE**.

En el display aparece: “**SNZ** 🛎” Alarma activada con “snooze”.

En el display aparece: “ 🛎 “ Alarma activada sin “snooze”.

En el display aparece: “ “ Alarma desactivada.

En la hora de alarma preajustada, la alarma suena durante un minuto y automáticamente se desactiva. Para silenciar la alarma antes de que automáticamente se desconecte, pulse cualquier botón. Si el “**SNOOZE**” está activado, la alarma sonará tres veces más después de la primera vez con un intervalo de cuatro minutos entre alarmas.

MÚSICA

1. Pulse repetidamente **MODE** hasta que aparezca **MUSIC** en el display. Mientras tanto, el número de la melodía que está sonando también aparece.
2. Pulse **ADJ** para seleccionar la melodía. Hay 16 melodías, tal y como se relacionan en el cuadro siguiente. Pulse **TALKING** para reproducirlas.
3. Para parar la música, pulse nuevamente **TALKING**.

NÚMERO	TÍTULO DE LA MELODÍA
01	Balada
02	Interludio
03	A comme amour
04	L’Heuer bleue
05	Romance de amor
06	Casablanca
07	Para Elisa
08	A Maiden’s Prayer
09	Green Sleeves
10	El Sonido del Silencio
11	Love Story
12	El Padrino
13	Tschaikowsky
14	A time for us
15	Dolly’s dreaming and awakening
16	El Condor

CAMBIO DE PILAS

*** PARA EL RELOJ DE VIAJE PARLANTE CON HORA DUAL**

Esta unidad funciona con dos pilas alcalinas AG13. Si la voz se debilita o el display se oscurece, cambie las pila de acuerdo con las siguientes indicaciones:

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas.
2. Retire las pilas viejas e inserte dos nuevas del tipo AG13 en el compartimento con la polaridad "+" hacia arriba.
3. Vuelva a colocar en su sitio la tapa del compartimento de pilas.
4. Pulse **RESET**, que se encuentra en la parte trasera, con la punta de un pequeño destornillador o de un bolígrafo.

*** PARA EL RELOJ PARLANTE CON MÚLTIPLES FUNCIONES**

Su reloj funciona con una batería de litio CR2025. Si la voz se debilita, el display se oscurece o cualquier función es anormal, cambie la batería siguiendo las siguientes instrucciones:

1. Desatornille los cuatro tornillos de la tapa trasera y retírelos
2. Utilice su dedo para presionar sobre el soporte metálico en la posición central y desplácelo hacia su exterior. Introduzca la punta de un pequeño destornillador en el espacio del extremo del soporte para abrirlo y retírelo. Quite la batería vieja.
3. Introduzca la nueva batería con la polaridad positiva "+" hacia arriba.
4. Coloque la tapa y ajuste los tornillos.

OBSERVACIONES:

1. Retire la batería de la unidad si no tiene previsto utilizarla durante un largo período de tiempo.
2. Nunca mezcle baterías nuevas con viejas.