

# RELOJ KERO MAGNUS 8877 - MANUAL DE USUARIO



## Funciones de los botones:

- Pulse el botón de las 2 para consultar la hora actual.
- Pulse el botón de las 4 para consultar la fecha.
- Pulse el botón de las 10 para consultar la hora de la alarma. Si está activada, anunciará la hora fijada. Si esta está apagada anunciará "alarma desactivada".

## Configuración de la hora:

- Pulse y mantenga el botón de las 8 durante 3 segundos para acceder al menú de configuración. El reloj anunciará "presione el botón de las 10 en punto para establecer la alarma".
- Pulse repetidamente el botón de las 8 hasta que el reloj anuncie "pulse el botón de las 10 en punto para establecer tiempo".
- Pulse el botón de las 10.
- El reloj le explicará el procedimiento para cambiar la hora:
  - Pulse el botón de las 2 para fijar la hora.
  - Pulse el botón de las 4 para fijar los minutos.
  - Pulse el botón de las 8 para confirmar.

## Configuración de la fecha:

- Pulse y mantenga el botón de las 8 durante 3 segundos para acceder al menú de configuración. El reloj anunciará "presione el botón de las 10 en punto para establecer la alarma".
- Pulse repetidamente el botón de las 8 hasta que el reloj anuncie "pulse el botón de las 10 en punto para establecer fecha".
- Pulse el botón de las 10.
- El reloj le explicará el procedimiento para cambiar la fecha:
  - Pulse el botón de las 10 para fijar el año.
  - Pulse el botón de las 2 para fijar el mes.
  - Pulse el botón de las 4 para fijar el día.
  - Pulse el botón de las 8 para confirmar.

## **Configuración de la alarma:**

- Pulse y mantenga el botón de las 8 durante 3 segundos para acceder al menú de configuración. El reloj anunciará "presione el botón de las 10 en punto para establecer la alarma".
- Pulse el botón de las 10.
- El reloj le explicará el procedimiento para cambiar la hora:
  - Pulse el botón de las 2 para fijar la hora.
  - Pulse el botón de las 4 para fijar los minutos.
  - Pulse el botón de las 8 para confirmar.
- Al confirmar, el reloj anunciará la hora de alarma que acaba de establecer.
- Puede comprobar el estado de la alarma pulsando el botón de las 10. Si está desactivada, el reloj anunciará "alarma desactivada". Si está activada, anunciará la hora de alarma fijada.
- A la hora de alarma, el reloj sonará durante 30 segundos. Puede detenerla pulsando cualquier botón. La alarma sonará cada día a la misma hora mientras esté activada. A continuación, se explica cómo activar y desactivar la alarma.

## **Alarma ON/OFF**

- Pulse y mantenga el botón de las 8 durante 3 segundos para acceder al menú de configuración. El reloj anunciará "presione el botón de las 10 en punto para establecer la alarma".
- Pulse el botón de las 8 otra vez y el reloj anunciará "pulse el botón de las 10 en punto para encender o apagar la alarma".
- Pulse el botón de las 10.
- El reloj le explicará el procedimiento para encender o apagar la alarma:
  - Pulse el botón de las 2 para encender.
  - Pulse el botón de las 4 para apagar.
  - Pulse el botón de las 8 para confirmar.

## **Campanilla de las horas (aviso horario): ON/OFF**

- Pulse y mantenga el botón de las 8 durante 3 segundos para acceder al menú de configuración. El reloj anunciará "presione el botón de las 10 en punto para establecer la alarma".
- Pulse repetidamente el botón de las 8 hasta que el reloj anuncie "pulse el botón de las 10 en punto para activar desactivar la campanilla de las horas".
- Pulse el botón de las 10.
- El reloj le explicará el procedimiento para encender o apagar la campanilla de las horas:
  - Pulse el botón de las 2 para encender.
  - Pulse el botón de las 4 para apagar.
  - Pulse el botón de las 8 para confirmar.