

## AVISADOR DE TIEMPO MOD. UT-8845 CARACTERÍSTICAS

**Tres funciones independientes.** Le permite utilizar simultánea e independientemente el avisador de tiempo en cronómetro, cuenta atrás parlante y reloj parlante.

**Aviso parlante.** Le anuncia el tiempo que queda hasta 0:00 y el tiempo que ha transcurrido durante la cuenta atrás.

**Repetición automática.** Reinicia la cuenta atrás automáticamente después de alcanzar 0:00.

**Ocho sonidos de alarma.** Le permite utilizar diferentes sonidos de alarma para distintas actividades.

**Memoria.** Le permite almacenar el ajuste de la hora en cuenta atrás, evitando tener que repetir los ajustes.

**Voz activada/desactivada.** Le permite desactivar el aviso parlante.

**24 horas de cronómetro y cuenta atrás.** El tiempo máximo como avisador en cronómetro y en cuenta atrás es 23:59:59

### DESCRIPCIÓN

En el frontal del avisador, bajo el display, se encuentran dos filas de tres botones cada una. De arriba a abajo e izquierda a derecha, estos botones son los siguientes:

|              |               |                   |
|--------------|---------------|-------------------|
| <b>HR</b>    | <b>MIN</b>    | <b>SEC</b>        |
| <b>CLEAR</b> | <b>MEMORY</b> | <b>START/STOP</b> |

Bajo estos botones existe una tapa deslizante (hacia abajo) que oculta varios controles: a la izquierda el interruptor **REPEAT**, cuyas dos únicas posiciones son **YES** y **NO**, a izquierda y derecha, respectivamente. A continuación, hacia la derecha, se encuentra en primer lugar el botón **VOICE ON/OFF** y por último el botón **SOUND**.

En el lateral derecho se encuentra un interruptor deslizante con cuatro posiciones. De arriba a abajo, estas posiciones son:

|                   |
|-------------------|
| <b>COUNT UP</b>   |
| <b>COUNT DOWN</b> |
| <b>CLOCK</b>      |
| <b>CLOCK SET</b>  |

En la parte trasera, bajo el clip de sujeción, existe una tapa deslizante (hacia abajo) que deja al descubierto el compartimento que aloja las pilas.

### FUNCIONAMIENTO

## AVISADOR EN CUENTA ATRÁS

1. Desplace el interruptor de función (en un lateral) a “**COUNT-DOWN**”.
2. Pulse los botones **HR**, **MIN** y **SEC** PARA AJUSTAR LA HORA, EL MINUTO Y SEGUNDO RESPECTIVAMENTE PARA EL TIEMPO EN CUENTA ATRÁS. Una voz anuncia los valores introducidos. Si pulsa y mantiene presionados los botones **HR**, **MIN** o **SEC**, la hora, minuto o segundo avanzarán rápidamente.

### INICIO DE LA CUENTA ATRÁS

1. Pulse **STAR/STOP** para iniciar la cuenta atrás, la unidad anuncia el tiempo que resta hasta las 0:00:00 de acuerdo con el siguiente esquema: por ejemplo “quedan cinco minutos”.

| Tiempo que queda              | Frecuencia del aviso parlante |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Más de 60 minutos             | Cada hora                     |
| Entre 60 y 10 minutos         | Cada 10 minutos               |
| Entre 10 minutos y 1 minuto   | Cada minuto                   |
| Entre un minuto y 10 segundos | Cada 10 segundos              |
| Entre 10 segundos y 1 segundo | Cada segundo                  |

2. En la cuenta atrás hasta 0:00:00 la alarma sonará durante 1 minuto mientras la unidad continúa y anuncia cuánto tiempo ha transcurrido desde 0:00:00 de acuerdo con el mismo esquema antes mencionado. Por ejemplo, la unidad anuncia “*han transcurrido 2 minutos*” cuando pasan dos minutos de 0:00:00.

### PAUSA/PARADA DE CUENTA ATRÁS

Para parar o establecer una pausa en la cuenta atrás, presiones **STAR/STOP** durante la cuenta atrás. Para reanudar, presione nuevamente **STAR/STOP**.

### PUESTA A CERO DE LA HORA EN CUENTA ATRÁS

Para poner a cero la hora en cuenta atrás, primero para la cuenta atrás (si está todavía en cuenta atrás) pulsando **STAR/STOP** y luego pulse **CLEAR** para reponerlo al estado inicial 0:00:00.

## REPETICIÓN AUTOMÁTICA

Esta función le permite reiniciar automáticamente la cuenta atrás después de alcanzar las 0:00:00.

Resulta una función especialmente útil para actividades repetitivas tales como tomar una medicina cada 4 horas, hacer una serie de ejercicios durante 10 minutos cada uno o comprobar experimentos cada 20 minutos.

1. Pulse los botones **HR**, **MIN** y **SEC** para fijar la hora, minuto y segundo respectivamente para el tiempo en cuenta atrás. Una voz anuncia los valores introducidos. Si mantiene pulsado **HR**, **MIN** o **SEC**, la hora, minuto o segundo avanzan rápidamente.

2. Desplace el interruptor de función **REPEAT** a la posición **YES**.
3. Presiones **STAR/STOP** para iniciar la cuenta atrás. La unidad anuncia el tiempo que queda hasta las 0:00:00 y comienza la cuenta atrás una y otra vez.

Cuando se inicia la cuenta atrás hasta las 0:00:00 dependiendo del tiempo en cuenta atrás que Vd. haya ajustado, se utilizarán distintas alarmas.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Ajuste del tiempo en cuenta atrás | Alarma a 0:00:00   |
| Más de 2 minutos                  | La alarma escogida suena durante 1 minuto  |
| Entre 2 minutos y 10 segundo      | Pita dos veces   |
| Menos de 10 segundos              | Pita una vez si está desactivada (off).<br>“ <b>VOICE ON/OFF</b> ”. No suena la alarma si<br>“ <b>VOICE ON/OFF</b> ” se activa (on). |

## USO DE LA FUNCIÓN MEMORIA

Se pueden almacenar en la memoria un tiempo en cuenta atrás, que puede ser recuperado al pulsar **MEMORY**. De esta forma, se eliminan los ajustes repetidos de tiempo en cuenta atrás más frecuentemente utilizados.

1. Para almacenar el tiempo en cuenta atrás más frecuentemente utilizado, primero ajuste el tiempo en cuenta atrás y luego pulse **MEMORY**. La palabra **MEMORY** aparece en el display indicando que el tiempo en cuenta atrás ha sido almacenado en la memoria.
2. Para utilizar el tiempo grabado en la memoria, presiones **MEMORY** para recuperarlo y en el display aparecerá la palabra **MEMORY** parpadeante. Pulse **STAR/STOP** para iniciar la cuenta atrás.
3. Para borrar la memoria pulse **STAR/STOP** para parar la cuenta atrás (está todavía en cuenta atrás) Luego pulse **MEMORY** para recuperar la memoria existente, tal y como muestra la palabra parpadeante **MEMORY** en el display. Pulse **CLEAR** para borrar la memoria.
4. Para almacenar un nuevo dato en la memoria, primero borre la memoria, luego siga el paso número 1 para fijar un nuevo dato en la memoria.

## SELECCIÓN DEL SONIDO DE LA ALARMA

Existen seis sonidos distintos de alarma para avisarle cuando se inicia la cuenta atrás hasta 0:00:00, representados por distintos símbolos: silbido de tetera, cuclillo, campana, saltador, bocina de coche, didi.

1. Para seleccionar un sonido de alarma, pulse repetidamente **SOUND** y la unidad reproducirá cada sonido acompañado por su símbolo correspondiente en el display. Puede seleccionar la alarma antes de comenzar la cuenta atrás o durante el proceso.
2. En la cuenta atrás hasta 0:00:00 la alarma sonará durante un minuto. Para parar la alarma, pulse cualquier botón.
3. El sonido de alarma sirve sólo para la cuenta atrás.
4. El sonido de alarma no funciona en cronómetro ni en el modo de reloj.

## ACTIVAR/DESACTIVAR EL AVISO PARLANTE

El control de **VOICE On/Off** le permite desactivar o activar el aviso parlante de cuenta atrás.

Para desactivar la voz, pulse repetidamente el botón **VOICE On/Off** hasta que el símbolo correspondiente aparezca en el display. Por favor, tenga en cuenta que, incluso cuando la voz esté desactivada, todavía habrá sonido de alarma en la cuenta atrás hasta 0:00:00.

Para activar la voz, pulse el botón **VOICE On/Off** hasta que desaparezca el símbolo correspondiente en el display.

## **AVISADOR EN CRONÓMETRO**

1. Deslice el interruptor de función a “**COUNT UP**”
2. Pulse **STAR/STOP** para iniciar el cronómetro.
3. Para parar o establecer una pausa en el cronómetro, pulse **STAR/STOP**.
4. Para reiniciar a 0:00:00, primero pare el cronómetro y luego pulse **CLEAR**.
5. El tiempo máximo de cronómetro es 23:59:59. Al llegar a 23:59:59, comenzará nuevamente el cronómetro a partir de 0:00:00

### **RECOMENDACIÓN:**

No hay aviso parlante en el modo de cronómetro. Sin embargo, si desea aviso parlante durante el cronómetro, puede utilizar la función de cuenta atrás y ajustar el tiempo para 1 segundo. De esta forma, la unidad anunciará el tiempo transcurrido en cronómetro como “concluido” después de 0:00:00.

## **RELOJ PARLANTE**

### **AJUSTE DE HORA**

1. Deslice el interruptor de función a **CLOCK SET**.
2. Pulse **HR, MIN y SEC** para ajustar la hora, minuto y segundo respectivamente. Una voz le anunciará los valores introducidos. Si mantiene pulsado **HR, MIN o SEC**, la hora, minuto o segundo avanzarán rápidamente.
3. Deslice el interruptor de función a **CLOCK**.

### **AVISO DE LA HORA**

Cuando el interruptor de función se encuentre en la posición **CLOCK**, pulse cualquier botón (excepto **VOICE On/Off**) y se anunciará la hora actual.

### **RECOMENDACIÓN:**

Aunque no existe alarma para reloj (función despertador) puede utilizar el avisador de tiempo en cuenta atrás para ajustar rápidamente la hora de alarma. Por ejemplo, si Vd. desea levantarse a las 07:00 am y la hora actual es 11:00 pm, de ajustar 8:00:00 en el avisador de tiempo en cuenta atrás y desactivar la voz. La alarma (una de las seis que Vd. haya elegido) sonará a las 07:00 am. En realidad, esta es una forma mucho más fácil de ajustar la alarma que el despertador.

## **USO DE LA CUENTA ATRÁS, CRONÓMETRO Y RELOJ**

Vd. puede utilizar las funciones de cuenta atrás, cronómetro y reloj simultáneamente sin que interfieran entre ellas. Por ejemplo, Vd. Puede iniciar la CUENTA ATRÁS, luego conectar el CRONÓMETRO para iniciar la cuenta progresiva y luego conectar el RELOJ. En el modo **CLOCK** (reloj), tanto la cuenta atrás como el cronómetro estarán funcionando en el fondo, tal y como indican las palabras COUNT-DOWN y COUNT-UP parpadeantes en el display mientras que la palabra **CLOCK** permanecerá fija en el display.

### **CAMBIO DE PILAS**

El equipo funciona con dos pilas alcalinas LR44. Si el aviso parlante se debilita o el display se oscurece, sustituya las pilas. Para cambiar las pilas, siga las siguientes instrucciones.

1. Deslice hasta que se abra la tapa del compartimento de pilas.
2. Retire las pilas viejas y sustitúyalas por dos nuevas pilas alcalinas.
3. Coloque nuevamente la tapa del compartimento de pilas.

### **Observaciones:**

1. Retire las pilas si no tiene previsto utilizar la unidad durante un largo período de tiempo.
2. Nunca mezcle pilas nuevas con viejas.