

MANUAL DE USUARIO

KEY990 – RADIO RELOJ PARLANTE

Este radio-reloj parlante funciona con dos pilas tipo AA. Coloque las pilas siguiendo la orientación indicada en el compartimento de pilas. Recuerde cambiar ambas pilas simultáneamente.

Deshágase de las pilas gastadas en los lugares específicos para ello. Las pilas gastadas en los lugares específicos para ello. Las pilas gastadas son altamente contaminantes.

Disposición de los controles:

- Conmutador reloj/radio en parte trasera superior izquierda.
- Sensor para verbalización de hora en la parte superior.
- En la parte frontal inferior, de izquierda a derecha controles de: VOZ, MODO, SET, SCAN Y RESET.

FUNCIÓN RADIO:

Para activar la radio, ponga el interruptor de la parte trasera de la radio en posición "RADIO ON". Pulse "RESET" para eliminar los canales sintonizados previamente y, a continuación, el botón "SCAN". La radio iniciará automáticamente la sintonización de emisoras. Al localizar una emisora con señal suficiente, se interrumpirá la búsqueda de emisoras. Pulse el botón "SCAN" repetidamente hasta que localice la emisora deseada.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

Fijar la hora del reloj parlante:

- Pulse el botón "MODO". El reloj anunciará "configurar hora".
- Pulse el botón "SET" para fijar la hora actual. Pulse esta tecla hasta que el reloj anuncie la hora deseada.
- Para fijar los minutos pulse el botón "SET". Púselo sucesivamente hasta que el reloj anuncie el minuto actual.
- Pulse "MODO" hasta que el reloj vuelva al modo de uso normal.

Fijar la hora de la alarma:

- Pulse el botón "MODO" hasta que el reloj anuncie: "programación de la hora de la alarma".
- Pulse el botón "SET" hasta que el reloj anuncie la hora de alarma deseada.
- Pulse el botón "MODO" hasta que el reloj anuncie: "programación de los minutos de la alarma".

- Pulse el botón "SET" hasta que el reloj anuncie el minuto de alarma deseado.
- Pulse el botón "MODO" hasta que el reloj vuelva al modo de funcionamiento normal.

Activación de la alarma y selección del sonido:

En modo normal, pulse la tecla "SET" para seleccionar alguno de los tres sonidos de alarma disponibles (grillo, cu-cú o gallo) o bien desactivar la alarma. Cada vez que se pulse esta tecla, el reloj emitirá el sonido asociado (o bien silencio si la alarma está desactivada).

Activación de la campanilla de las horas

En reposo, pulse la tecla "SET" para activar el aviso horario (campanilla de las horas). Si está activado, el reloj anunciará "campanilla de las horas activada".

Pulse de nuevo "MIN" para desactivar esta función (el reloj anunciará "campanilla de las horas desactivada").