

E-View International Limited
Guía de Usuario
del Reloj Vinvision serie 8890



Posición de los botones:

La serie de relojes 8890 se caracteriza por disponer solo de dos botones para su manejo y control.

Tomando como referencia la posición de las horas en la esfera del reloj podemos referirnos a ellas para establecer a su vez la posición de dichos botones o controles.

Denominaremos a los distintos botones o controles como **S1**, **S2** y **corona**.

S1: Está situado a la altura de las 2 en punto.

S2: Está situado a la altura de las 4 en punto.

Corona: Está situada entre ambos botones a la altura de las 3 en punto. La corona se utiliza para poner el reloj analógico en hora.

Características:

- Modo ahorro de energía.
- Modo de lectura de la hora en formato de 12 horas y 24 horas.
- Alarma.
- Todas las funciones de navegación son habladas.

Modo de operación:

1. Modo silencioso (Ahorra batería) y cancela toda emisión de mensajes.
 - Pulse y mantenga pulsado el botón S1 durante 5 seg.. Escuchará el mensaje **“modo silencioso activado”**.
 - Pulse y mantenga pulsado el botón S1 durante 5 seg. de nuevo para desactivar el modo silencioso. Escuchará el mensaje **“modo silencioso desactivado”**.

2. Lectura de la hora y de la fecha:
 - Pulse el botón S1 una vez, se leerá la hora en el formato programado, pulse S1 de nuevo, se leerá la fecha.
3. Cambiar el formato de la hora:
 - Pulse y suelte el botón S2 durante 3 seg., escuchará el mensaje de **“formato 24 horas”** o **“formato 12 horas”** de forma alternativa.
4. Detener el aviso de la alarma:
 - Se pulsará cualquier botón, escucharemos un mensaje con la hora de la alarma establecida.

Modo de configuración:

El menú de configuración se basa en un menú de lista de tipo circular. Solo se explorará el menú en un solo sentido. Para salir del menú de configuración se dejará de pulsar cualquier botón durante al menos 5 segundos. Para entrar en el menú de configuración mantenga pulsado el botón S2 hasta que escuche el primer mensaje de la lista del menú: **“Configurar hora”**.

1. Configurar hora:
 - Pulse el botón S2 durante 5 seg., escuchará el mensaje **“Configurar hora”**, pulse el botón S1 para incrementar el valor numérico de la hora. Pulse S2 para avanzar al siguiente ajuste en el menú.
2. Configurar minutos:
 - Pulse S1 para incrementar el valor numérico de los minutos. Pulse S2 para avanzar al siguiente ajuste en el menú.
3. Configurar año:
 - Pulse S1 para incrementar el valor numérico del año. Pulse S2 para avanzar al siguiente ajuste en el menú.
4. Configurar mes:
 - Pulse S1 para desplazarse por la lista de meses. Pulse S2 para avanzar al siguiente ajuste en el menú.
5. Configurar día del mes:
 - Pulse S1 para incrementar el valor numérico del día del mes. Pulse S2 para avanzar al siguiente ajuste en el menú.
6. Configurar hora de la alarma:
 - Pulse S1 para incrementar el valor numérico de la hora. Pulse S2 para avanzar al siguiente ajuste en el menú.
7. Configurar minutos de la alarma:
 - Pulse S1 para incrementar el valor numérico de los minutos. Pulse S2 para avanzar al siguiente ajuste en el menú.
8. Configurar alarma:
 - Pulse S1 para activar o desactivar la alarma. Escuchará el mensaje de **“alarma activada”** o **“alarma desactivada”** alternativamente. Si pulsa S2 de nuevo volverá al primer mensaje del menú de configuración **“Configurar hora”**.

Para abandonar en cualquier momento el menú de configuración deje de pulsar cualquier botón durante al menos 5 seg., el sistema abandonará automáticamente el menú de configuración emitiendo un pitido de confirmación, los parámetros se guardarán en la memoria.