

# MANUAL DE USUARIO VINE C1



# Contenido

Introducción .....	3
Encendido y apagado .....	3
Seleccionar una carpeta para reproducir.....	3
Navegación durante la reproducción.....	3
Pausa y marcadores automáticos.....	4
Temporizador de autoapagado .....	4
Eliminar una carpeta .....	5
Reiniciar el VINE C1 .....	5
Eliminar una sección .....	5
Eliminar una carpeta .....	5
Altavoz, auriculares y volumen .....	6
Reproducción del número de serie .....	6
Uso de la tarjeta MicroSD .....	6
Indicador de batería .....	7
Carga del dispositivo .....	7
Cuidado de la batería .....	7
Modos de carga y comunicación .....	8
¿Problemas con el VINE C1?.....	8
Advertencias .....	9
Otras cuestiones.....	9

## Introducción

El VINE C1 es un reproductor de audiolibros portátil alimentado por batería recargable, con carga mediante panel solar y puerto USB. Está diseñado para reproducir contenidos de audio organizados en carpetas llamadas publicaciones, guardar automáticamente la posición de reproducción y permitir una navegación sencilla para usuarios sin conocimientos técnicos.

Para iniciar el dispositivo, mantenga pulsado el botón "Reproducir/pausa" hasta que la luz LED se encienda y suene un tono. El VINE C1 se encenderá, reproducirá una vista previa de la primera Publicación (o la última que se haya reproducido) y luego quedará en pausa.

## Encendido y apagado

Para encender el dispositivo, mantenga pulsado el botón "Reproducir/pausa" situado en la parte inferior central durante aproximadamente 2 segundos. El LED se encenderá, se escuchará un sonido y se reproducirá la vista previa del archivo que se reprodujo por última vez antes de que la unidad se apagara y luego se pondrá en modo pausa.

Para apagar el dispositivo, primero póngalo en pausa pulsando brevemente "Reproducir/pausa". Después, mantenga pulsado el botón "Reproducir/pausa" durante al menos 5 segundos hasta que suene el sonido y se apague la luz LED.

**Nota:** Una Carpeta se previsualiza reproduciendo el primer archivo de audio incluido en ella, o los primeros 10 segundos, lo que sea más corto. Las vistas previas también se reproducen al navegar por las carpetas usando el botón correspondiente en Modo Pausa.

## Seleccionar una carpeta para reproducir

Cuando el dispositivo está en modo pausa, pulse el botón de "Biblioteca" para reproducir la vista previa de la carpeta actual. Si se pulsa de nuevo se reproducirá la vista previa de la siguiente carpeta. Una vez que se haya previsualizado la última, se volverá a previsualizar la primera.

Pulse el botón "Reproducir/pausa" para seleccionar una carpeta para escuchar y comenzar la reproducción.

**Nota:** El botón de Biblioteca solo está activo durante el Modo Pausa.

**Nota:** Puede pulsar el botón "Biblioteca" antes de que termine la vista previa para avanzar a la siguiente carpeta.

## Navegación durante la reproducción

Cada carpeta (libro, revista, etc.) está subdividida en una o más Secciones (capítulos o ficheros de audio).

Durante la reproducción, los botones de navegación permiten avanzar o retroceder entre secciones dentro de una carpeta. Si se está reproduciendo la última Sección, sonará un sonido para indicar el final de la carpeta. Si se está reproduciendo la primera Sección, se reiniciará desde el principio.

Si pulsa los botones durante 2 segundos, saltará aproximadamente 25 segundos\* dentro de la Sección actual.

Si se mantiene pulsado el botón de manera continua, el VINE C1 emitirá un sonido cada vez que salte y el LED parpadeará.

**Nota:** El tiempo real puede variar.

## Pausa y marcadores automáticos

Al pulsar el botón "Reproducir/pausa" durante la reproducción, el dispositivo entra en modo pausa. El LED parpadeará intermitentemente. Para reanudar, púlselo de nuevo.

**Nota:** Si el VINE C1 permanece en pausa durante 2 minutos, se apagará automáticamente.

El VINE C1 guarda automáticamente la posición exacta de reproducción. Cuando se pausa o se apaga, el dispositivo guarda la carpeta actual y la posición exacta dentro de ella (aproximadamente menos de 3 segundos).

**Nota:** El VINE C1 guarda un marcador independiente por cada carpeta.

Cuando se llega al final de una carpeta, el marcador se restablece automáticamente al principio de la misma.

Para restablecerlo manualmente al principio de la carpeta, durante la reproducción pulse el botón repetidamente hasta llegar al principio de la primera Sección. El marcador se guardará desde ese punto.

## Temporizador de autoapagado

El dispositivo dispone de un temporizador de apagado automático. Pulse repetidamente el botón de temporizador para alternar entre 15, 30, 60 minutos o desactivado. Cuando el temporizador finaliza, el reproductor guarda el marcador y se apaga automáticamente.

Utilice el botón "Temporizador" para controlar la función de Temporizador de Apagado/Reposo. Cada pulsación emitirá un tono diferente y cambiará la configuración de la siguiente manera:

15 min - 30 min - 60 min - Apagado

Una pulsación de 2 segundos en el botón "Temporizador" lo apagará independientemente de la configuración actual. Se emitirá el sonido correspondiente a Apagado

Cuando el temporizador de apagado automático finalice, se guardará un marcador y el VINE C1 se apagará.

**Nota:** El temporizador de apagado solo puede configurarse mientras está en el Modo Pausa.

**Nota:** Cuando está activado, el LED parpadeará intermitentemente durante la reproducción.

**Nota:** Si el VINE C1 se apaga antes de que finalice el temporizador, este se restablecerá automáticamente a OFF al reiniciar

## Eliminar una carpeta

En Modo Pausa, es posible eliminar la carpeta actual manteniendo pulsados durante 5 segundos los botones "Biblioteca" y "Subir volumen". Sonarán cinco sonidos de advertencia.

Una vez eliminada, sonarán cinco sonidos rápidos como confirmación y el VINE C1 saltará a la siguiente carpeta disponible, reproducirá su vista previa y quedará en pausa.

**Nota:** La eliminación de una carpeta solo puede hacerse en Modo Pausa.

## Reiniciar el VINE C1

Es posible crear nuevas carpetas vacías o nuevos grupos de grabaciones.

Para crear una nueva carpeta, ponga el dispositivo en Modo Pausa y mantenga pulsado "Avanzar" y "Retroceder" a la vez durante 2 segundos.

El VINE 3 C2 anunciará que se ha creado una nueva carpeta y navegará hacia ella. Se recomienda registrar una descripción para la nueva carpeta para identificarla más fácilmente al navegar por el contenido.

Se creará la nueva carpeta y se nombrará de la siguiente manera: "NUEVA CARPETA", "NUEVA CARPETA (01)", etc.

**Nota:** El orden de navegación entre carpetas es alfabético. Este orden puede verse afectado por la creación de otras.

## Eliminar una sección

Mientras está en Modo Pausa, una pulsación continua de 3 segundos en el botón "Grabar" eliminará la sección actual. Se emitirán cinco pitidos distintos para advertir de la eliminación inminente.

Si el botón se suelta antes de que terminen los pitidos, no se completará la eliminación.

Al salir del Modo Pausa, la reproducción se reanuda con la siguiente sección.

## Eliminar una carpeta

Con el VINE C1 en modo Pausa, mantenga pulsados a la vez los botones "Retroceder" y "Subir volumen". Ocurre lo siguiente:

- El número de serie se reproducirá en mandarín (función interna de control de calidad).
- Se borrarán todos los marcadores.
- El volumen se restablecerá a un nivel medio.
- El reproductor se apagará.
- Debe tener cuidado al utilizar esta función ya que se borrarán todos los marcadores.

**Nota:** Al borrar todos los marcadores, la reproducción comenzará desde el inicio de la primera Carpeta.

## Altavoz, auriculares y volumen

Inserte los auriculares o un altavoz en la toma auxiliar de audio estéreo de 3,5 mm en la parte inferior de la unidad. El altavoz interno se desactivará automáticamente y el audio

se emitirá por el dispositivo conectado. Cuando se desconecte, el altavoz interno volverá a activarse.

Pulse los botones de subir o bajar volumen para ajustar el nivel. Si se mantienen pulsados, cambiará el volumen hasta el mínimo o máximo. Un doble sonido indica que se ha alcanzado el mínimo o máximo.

El VINE C1 recuerda el volumen actual incluso después de apagarse y encenderse.

**Nota:** El volumen puede ajustarse tanto en el modo de Reproducción como en Pausa. En el modo Pausa el reproductor emitirá un sonido por cada nivel para indicar el volumen actual.

## Reproducción del número de serie

Cada VINE C1 tiene un número de serie interno único. Para soporte técnico, el reproductor puede "leer" este número y la versión del firmware. En Modo Pausa, pulse a la vez los botones de "Avanzar" y "Retroceder" para obtener esta información

**Nota:** El número de serie también aparece en la etiqueta en la parte posterior del reproductor.

Para detener la síntesis que anuncia el número de serie antes de que se complete de forma natural, simplemente pulse "Reproducir/pausa".

## Uso de la tarjeta MicroSD

El VINE C1 puede reproducir audio desde una tarjeta microSD debidamente estructurada.

Con el reproductor posicionado frente a usted inserte la tarjeta con los contactos de latón a la vista hasta que encaje en su sitio.

**Nota:** Al insertar la tarjeta, el borde dentado está a la izquierda mientras que el borde liso está a la derecha.

Una vez insertada la tarjeta, ponga el reproductor en pausa y mantenga pulsados los botones de "Avanzar" y "Temporizador" durante 2 segundos. La reproducción se iniciará desde la tarjeta.

Mientras la tarjeta está insertada, puede alternar fácilmente entre la memoria interna y la tarjeta para lo que debe pausar la reproducción y pulsar esos mismos botones nuevamente.

Al navegar por carpetas utilizando el botón "Biblioteca", después de haber previsualizado la última carpeta de la memoria interna, el VINE C1 pasará automáticamente a reproducir el contenido de la tarjeta (si está insertada) y previsualizará la primera carpeta de la tarjeta. Una vez que se haya previsualizado la última carpeta de la tarjeta, volverá automáticamente a la memoria interna.

Para extraer la tarjeta, empújela suavemente hacia dentro. El lector se desbloqueará y la expulsará hacia afuera para que pueda retirarla. Si se estaba reproduciendo contenido de la tarjeta de memoria cuando se extrajo, se emitirá un mensaje y se volverá a la memoria interna.

Puede visualizar, formatear y preparar una tarjeta mientras está insertada en el lector de tarjetas microSD de VINE C1 cuando está conectado a un ordenador mediante un cable

USB a USB-C. También puede hacer lo mismo con la tarjeta insertada en un adaptador microSD conectado a un ordenador.

**Nota:** Escuchará un sonido cada vez que se inserta o extrae una tarjeta microSD.

**Nota:** Si hay una tarjeta microSD insertada al encender el VINE C1, también escuchará el sonido.

## Indicador de batería

Si la capacidad de la batería está al 30%, el dispositivo emitirá un sonido especial cada minuto para advertir que la batería está baja y el LED parpadeará de forma intermitente

Si la capacidad de la batería cae al mínimo requerido para su funcionamiento, el VINE C1 guardará el marcador actual y se apagará.

Durante el funcionamiento, siempre es posible comprobar la capacidad de la batería. Basta con poner el reproductor en modo de pausa y, a continuación, mantener pulsado el botón "Retroceder". El reproductor emitirá los siguientes sonidos:

- 1 sonido: 30% - 50%
- 2 sonidos: 31% - 75%
- 3 sonidos: 76% - 100%

**Nota:** Cuando el nivel de batería esté por debajo del 30%, se reproducirá el sonido de batería baja en lugar de un solo sonido.

## Carga del dispositivo

Con el cuidado adecuado, la batería de ion de litio del reproductor debería funcionar bien durante varios años. Cuando se envía, la batería solo está parcialmente cargada. Por favor, cárguelo completamente antes del primer uso, siguiendo uno de los métodos de carga que se muestran a continuación:

- Para una carga rápida, conecte cualquier cargador "USB" estándar (regulado 5VDC, mínimo 300mA) al puerto USB Tipo-C en la parte inferior del reproductor durante unas 2 horas o hasta que el LED deje de parpadear.
- Conecte el reproductor a cualquier puerto USB estándar de ordenador usando un cable USB Tipo-C durante unas 3 horas o hasta que el LED deje de parpadear.
- Para la carga solar, coloque el dispositivo con el panel solar directamente frente a la luz solar intensa durante al menos 8 horas. Tenga en cuenta que el LED no parpadeará mientras se carga con energía solar.

**Nota:** Los tiempos de carga son aproximados y varían según la capacidad actual de la batería y el método de carga.

## Cuidado de la batería

- Evite agotar completamente la batería, ya que esto acortará su vida útil general y tardará mucho más en cargarse por completo después.
- Si la luz solar es el único medio disponible para cargar, se recomienda dejar el reproductor a la luz directa con frecuencia para mantener la batería al menos parcialmente cargada.
- Cuando no esté en uso y siempre que sea posible, mantenga el reproductor en un lugar fresco, lo que también ayudará a preservar la vida útil de la batería.

- Antes de guardar el reproductor durante períodos prolongados, asegúrese de que la batería esté al menos parcialmente cargada.
- Si se almacena durante períodos prolongados, se recomienda cargar el reproductor al menos cada 6 meses, para evitar que la batería pierda su capacidad de recarga.
- Si la batería se estropea y no puede cargarse, aún es posible utilizar el reproductor usando un cable USB conectado a un ordenador o un cargador eléctrico. Si la luz solar es la única fuente de energía / carga, reemplace la batería.

## Modos de carga y comunicación

El modo de comunicación con el ordenador es esencial para permitir la programación del VINE C1:

- Basta con conectar el reproductor al ordenador usando el cable "USB – USB-C". El reproductor entrará en el modo de comunicación con el ordenador.
- \*Si el reproductor estaba encendido, el reproductor se apagará.
- El reproductor se conectará con el ordenador y el LED se encenderá (indicación de comunicación).
- Mientras está en el modo de comunicación por ordenador, pulsar el botón Encendido/ Apagado desconectará el reproductor del modo de comunicación con el ordenador y lo encenderá.
- Para volver a conectar el reproductor al ordenador, el reproductor debe desconectarse físicamente y luego volver a conectarse.

**Nota:** Mientras esté conectado al ordenador, la batería del reproductor se estará cargando.

**Nota:** Al desconectar físicamente el reproductor del ordenador, se detendrá la carga de la batería.

## ¿Problemas con el VINE C1?

Si el dispositivo no se enciende, por favor pruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que la batería esté cargada según las "INSTRUCCIONES DE CARGA".
- Si la batería está bien, fuerce el reinicio del reproductor manteniendo pulsado el botón "Reproducir/pausa" durante unos 8 segundos. Se reiniciará automáticamente.
- Si el #2 falla, reinicie al reproductor insertando suavemente el extremo de un clip en el agujero de reinicio en la esquina inferior izquierda y pulsando durante unos segundos. Esto es lo mismo que desconectar y volver a conectar la batería. Se reiniciará automáticamente.
- Si falla el #3, pruebe a abrir el reproductor, desconectar y luego volver a conectar la batería.
- Si ninguna de las opciones anteriores ha tenido éxito, por favor contacte con su representante de ventas para recibir soporte.

## Advertencias

- Se debe tener cuidado de ajustar el volumen al nivel más bajo que se pueda escuchar cómodamente. La exposición prolongada a sonidos fuertes puede causar una pérdida auditiva gradual.

- NO exponga el dispositivo ni la batería a fuego o calor extremo.
- Deje de usar el reproductor si observa calor, olor, decoloración, fuga o deformaciones anormales, especialmente cerca del compartimento de la batería. Consulte a un técnico cualificado para el servicio.
- Si se quita la batería del reproductor, manéjela con cuidado. Manténgala fuera del alcance de los niños. NO quemar, perforar, desmontar ni modificar la batería.
- Si la batería tiene fugas, deséchela con cuidado conforme a todas las leyes locales. Lave cualquier piel o ropa expuesta al líquido de la batería y evite tragar o tener contacto con los ojos. En caso de tragar o de entrar en contacto con los ojos, busque atención médica inmediatamente.

**Nota:** La zona justo debajo del panel solar en la parte trasera del reproductor, debajo de la etiqueta.

## Otras cuestiones

Este dispositivo cumple con el artículo 15 de las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.) Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por MegaVoice podrían anular su autorización para utilizar este dispositivo.