

MANUAL DE USUARIO VINE 3 C2



Contenido

Inicio fácil.....	5
Encendido y apagado	5
Seleccionar una carpeta para reproducir.....	5
Seleccionar una carpeta para reproducir.....	5
Navegación durante la reproducción.....	6
Pausa y marcadores automáticos.....	6
Reestablecer un marcador al principio	6
Crear una carpeta vacía.....	6
Eliminar una sección	7
Eliminar una carpeta	7
Modo de grabación	7
Resetear el Vine 3 C2.....	8
Auriculares, altavoces y volumen	8
Anunciar el número de serie.....	9
Uso de una Tarjeta SD.....	9
Nivel de batería	9
Instrucciones de carga.....	10
Limitaciones	10
Cuidado de la batería	10
Modos de carga y comunicación	11
Problemas con el Vine 3 C2?	11
Advertencias	11
Otras cuestiones.....	12

Inicio fácil

Mantenga pulsado el botón "Reproducir/Pausa" hasta que se encienda la luz LED y el dispositivo realice un sonido. El VINE 3 C2 se encenderá y previsualizará la primera carpeta (o la última que se haya reproducido) y después se pausará.

Encendido y apagado

Pulse el botón "Reproducir/pausa" en la parte inferior central del teclado durante 2 segundos para encender el VINE 3 C2. El LED se encenderá, realizará un sonido, se reproducirá una previsualización de la última publicación escuchada y se pondrá en pausa.

Para apagar el VINE 3 C2, pulse el botón "Reproducir/pausa" para ponerlo en Pausa. Mantenga pulsado el botón durante al menos 5 segundos hasta que escuche un sonido o el anuncio de apagado y el LED se apague.

Nota: Una carpeta se previsualiza reproduciendo el primer archivo de audio que contiene, o los primeros 10 segundos de este, lo que sea más corto. La Vista previa de la carpeta también puede reproducirse pulsando el botón "Biblioteca" mientras el dispositivo está en Pausa.

Seleccionar una carpeta para reproducir

Durante el modo pausa, si pulsa el botón "Biblioteca" se previsualizará la carpeta actual y permanecerá en modo pausa.

Pulsando los botones "Avanzar" o "Retroceder" puede navegar hacia delante y hacia atrás entre las carpetas.

Mientras navega por las carpetas, cuando se alcanza la primera o la última, el reproductor no avanzará más.

Al pulsar el botón de "Encendido" se seleccionará la carpeta para escuchar y comenzará la reproducción. La reproducción se reanuda desde el principio, o desde la última marca guardada.

Nota: Puede navegar a la carpeta anterior/siguiente antes de que termine la vista previa.

Seleccionar una carpeta para reproducir

Durante el modo pausa, si pulsa el botón "Biblioteca" se previsualizará la carpeta actual y permanecerá en modo pausa.

Pulsando los botones "Avanzar" o "Retroceder" puede navegar hacia delante y hacia atrás entre las carpetas.

Mientras navega por las carpetas, cuando se alcanza la primera o la última, el reproductor no avanzará más.

Al pulsar el botón de "Encendido" se seleccionará la carpeta para escuchar y comenzará la reproducción. La reproducción se reanuda desde el principio, o desde la última marca guardada.

Nota: Puede navegar a la carpeta anterior/siguiente antes de que termine la vista previa.

Navegación durante la reproducción

Cada carpeta (libro, revista, etc.) se subdivide en una o más secciones (capítulos o archivos de audio).

Dispone de dos modos de navegación para los botones "Avanzar" y "Retroceder".

El primer modo, que es el predeterminado, consiste en que al pulsar los botones de "Avanzar" o "Retroceder" navegará hacia atrás o hacia adelante una sección dentro de la carpeta actual.

Si se mantiene pulsado cualquiera de los botones mencionados en el párrafo anterior realizará un avance o retroceso rápido en la sección actual.

Para acceder al segundo modo, durante la reproducción, pulse dos veces en el botón "Biblioteca". Este cambiará el comportamiento predeterminado de los botones "Avanzar" y "Retroceder" a segundos (dentro de la sección actual)

Si no se pulsan estos botones en los próximos 20 segundos, el modo de navegación volverá al modo predeterminado.

Nota: Una pulsación avanzará o retrocederá aproximadamente 20 segundos dentro de la Sección actual. Si mantiene pulsados los botones realizará saltos continuos de aproximadamente 60 segundos.

Nota: Durante la reproducción, la luz LED será verde.

Pausa y marcadores automáticos

Durante la reproducción, pulse el botón "Reproducir/pausa" para pausar la reproducción. Se guardará un marcador y el LED parpadeará de forma intermitente. Para continuar, pulse de nuevo el botón "Reproducir/pausa"

Nota: Si el dispositivo está inactivo durante 2 minutos y no está conectado a un cable USB, se apagará automáticamente.

Los marcadores se realizan de manera automática. Cada vez que se pausa o se apaga, el VINE 3 C2 realizará una marca en la carpeta actual

Nota: El dispositivo guarda una marca por cada carpeta.

Reestablecer un marcador al principio

Cuando llega al final de una carpeta, el marcador se elimina automáticamente, haciendo que empiece desde el principio.

Si no se elimina el marcador, empezar de nuevo requerirá navegación manual hasta la primera sección de la carpeta.

Crear una carpeta vacía

Es posible crear nuevas carpetas vacías o nuevos grupos de grabaciones.

Para crear una nueva carpeta, ponga el dispositivo en Modo Pausa y mantenga pulsado "Avanzar" y "Bajar volumen" a la vez durante 2 segundos.

El VINE 3 C2 anunciará que se ha creado una nueva carpeta y navegará hacia ella. Se recomienda registrar una descripción para la nueva carpeta para identificarla más fácilmente al navegar por el contenido.

Se creará la nueva carpeta y se nombrará de la siguiente manera: "NUEVA CARPETA", "NUEVA CARPETA (01)", etc.

Nota: El orden de navegación entre carpetas es alfabético. Este orden puede verse afectado por la creación de otras.

Eliminar una sección

Mientras está en Modo Pausa, una pulsación continua de 3 segundos en el botón "Grabar" eliminará la sección actual. Se emitirán cinco pitidos distintos para advertir de la eliminación inminente.

Si el botón se suelta antes de que terminen los pitidos, no se completará la eliminación.

Al salir del Modo Pausa, la reproducción se reanuda con la siguiente sección.

Eliminar una carpeta

Mientras el dispositivo está en Modo Pausa, una pulsación continua de 5 segundos en los botones "Biblioteca" y "Subir volumen" eliminará la carpeta actual. Se emitirán cinco pitidos distintos para advertir de la eliminación inminente.

Si alguno de los botones se suelta antes de que terminen los pitidos, no se completará la eliminación.

Una vez eliminada la carpeta, el dispositivo realizará un sonido de confirmación y el VINE 3 C2 saltará a la siguiente carpeta disponible, la previsualiza y pausa.

Nota: Eliminar una carpeta solo puede hacerse en modo de pausa.

Nota: Dependiendo del tamaño y número de archivos dentro de la carpeta, puede tardar un tiempo antes de que realice el sonido de confirmación.

Modo de grabación

Desde cualquier modo, una pulsación en el botón "Grabar" cambiará a Modo Grabar, el dispositivo emitirá un mensaje y comenzará inmediatamente una nueva grabación.

Mientras está en modo Grabación, el LED será de color rojo.

En cualquier momento durante la grabación, puede pausarla pulsando el botón "Reproducir/pausa". Emitirá un mensaje y el LED parpadeará en rojo. Para reanudar la grabación en el mismo archivo desde la pausa, pulse de nuevo el botón.

Nota: El reproductor tiene un micrófono interno para grabar situado justo encima del conector de audio en la parte frontal.

Nota: Si un auricular/micrófono está conectado al conector de audio, el micrófono externo tomará el control.

Para terminar una grabación, pulse el botón "Grabar" de nuevo. El archivo de grabación se guardará en la carpeta actual y se reproducirá un mensaje para indicar el final de la grabación. El VINE 3 C2 vuelve al modo de reproducción normal (el LED vuelve a ser verde).

Una vez que haya vuelto al modo de reproducción, los archivos grabados pueden reproducirse usando los botones de navegación estándar como cualquiera de los demás archivos.

Dependiendo de los nombres de los archivos en la carpeta actual, los archivos grabados pueden reproducirse antes o después de ellos.

Si el reproductor está inactivo o pausado durante el Modo Grabar durante más de 10 minutos, guardará automáticamente el archivo, actualizará el marcador actual y se apagará.

Nota: El archivo se llamará RECnnnnnn.opus donde "nnnnnn" es el siguiente número secuencial para los archivos de grabadora.

Nota: La numeración comienza con 000000 y sigue aumentando en 1 con cada nuevo archivo.

Nota: Si se reestablece el reproductor empezará de nuevo con 000000.

Resetear el Vine 3 C2

Después de pausar el reproductor, mantenga pulsados "Retroceder" y "Subir volumen" a la vez. Ocurre lo siguiente:

- Anunciará el número de serie.
- Todas las marcas se eliminarán
- El volumen se reseteará a nivel medio
- La secuencia de números de la grabadora se eliminará (se reinicia el siguiente número a 000000).
- El reproductor se apagará

Nota: Debe tener precaución al usar esta función, ya que todos los marcadores serán eliminados.

Nota: Borrar todos los marcadores reinicia la reproducción al inicio de la primera carpeta en la memoria interna.

Auriculares, altavoces y volumen

Inserte unos auriculares o un altavoz en la conexión de audio estéreo auxiliar de 3,5 mm en la parte inferior del reproductor. El altavoz interno se apagará y el audio se enviará al dispositivo conectado. Cuando se desconecte, el altavoz interno vuelve a activarse.

Una pulsación en "Subir volumen" o "Bajar volumen" disminuirá o aumentará el volumen un nivel. Una pulsación continua cambiará el volumen hasta alcanzar el mínimo/máximo. Escuchará un mensaje cuando se alcance el volumen mínimo o máximo.

VINE 3 C2 recuerda el volumen y permanecerá en el nivel de volumen incluso después de que el reproductor se apague y se reinicie.

Nota: El ajuste de volumen funciona en modo reproducción y pausa, pero no en modo grabación. Cuando está en Modo Pausa, el reproductor realizará un sonido en cada cambio de nivel.

Anunciar el número de serie

Cada VINE 3 C2 se identifica por un número de serie interno único. Por razones de soporte técnico, el reproductor puede “anunciar” el número de serie y la versión del firmware cuando sea necesario. Mientras está en modo pausa, pulse los botones “Avanzar” y “Retroceder” a la vez para reproducir la información.

Nota: El número de serie también puede aparecer en la etiqueta trasera del reproductor.

Nota: Para detener la síntesis que anuncia el número de serie antes de que se complete de forma natural, simplemente pulse “Reproducir/pausa”.

Uso de una Tarjeta SD

VINE 3 C2 también puede reproducir audio desde una tarjeta microSD bien estructurada. Con el reproductor frente a usted, inserte la tarjeta con los contactos de latón hacia arriba.

Nota: Al insertar la tarjeta, el borde dentado está a la izquierda mientras que el borde liso está a la derecha.

Una vez que una tarjeta esté insertada, pause la reproducción y luego mantenga pulsados los botones “Avanzar” y “Grabar” a la vez durante 2 segundos. La reproducción comenzará ahora desde la tarjeta.

Mientras haya una tarjeta insertada, puede alternar fácilmente entre la tarjeta y la memoria interna pausando la reproducción y manteniendo pulsados los botones “Avanzar” y “Grabar” a la vez.

Para extraer la tarjeta, empújela suavemente hacia dentro y suéltela. El reproductor la desbloqueará y lo empujará hacia fuera para que pueda quitarla. Si el dispositivo estaba en modo de reproducción desde la tarjeta al retirarse, el reproductor emitirá un mensaje y volverá a la memoria interna.

Puede ver, formatear y preparar una tarjeta mientras esté cargada en el lector de tarjetas microSD del reproductor cuando está conectado a un ordenador mediante un cable USB Tipo-C. También puede hacer lo mismo con la tarjeta en un adaptador microSD conectado a un ordenador.

Nota: Se escuchará un mensaje cada vez que se inserte o retire una tarjeta microSD.

Nota: Dependiendo del adaptador que se utilice, es mucho más rápido que usar el lector de tarjetas del reproductor.

Nivel de batería

Poco después de que la capacidad de la batería baje al rango “bajo”, el reproductor emitirá un mensaje cada minuto para avisar de que el nivel de batería es bajo y el LED parpadea en color rojo.

Si el nivel de batería baja al mínimo necesario para funcionar, el reproductor guardará una marca y se apagará solo.

Durante el funcionamiento, siempre es posible comprobar el nivel de batería. Ponga el reproductor en modo pausa y mantenga pulsado el botón “Retroceder”.

El dispositivo verbalizará los siguientes mensajes:

- Mensaje de batería muy baja: 5% - 29%
- Mensaje de batería baja: 30% - 50%
- Mensaje de nivel de batería normal: 51% - 75%
- Nivel de batería alto: 76% - 100%

Instrucciones de carga

Con el cuidado adecuado, la batería de ion de litio del reproductor debería funcionar bien durante varios años. Cuando se envía, la batería solo está parcialmente cargada. Por favor, cárguelo completamente antes del primer uso, siguiendo uno de los métodos de carga que se muestran a continuación:

- Para una carga rápida, conecte cualquier cargador "USB" estándar (regulado 5VDC, mínimo 300mA) al puerto USB Tipo-C en la parte inferior del reproductor durante unas 2 horas o hasta que el LED deje de parpadear.
- Conecte el reproductor a cualquier puerto USB estándar de ordenador usando un cable USB Tipo-C durante unas 3 horas o hasta que el LED deje de parpadear.
- Para la carga solar, coloque el dispositivo con el panel solar directamente frente a la luz solar intensa durante al menos 8 horas. Tenga en cuenta que el LED no parpadeará mientras se carga con energía solar.

Nota: Los tiempos de carga son aproximados y varían según la capacidad actual de la batería y el método de carga.

Limitaciones

- El reproductor soporta un único nivel de carpetas en la carpeta raíz.
- Cuando se detecta una estructura de carpetas no soportada, el reproductor emitirá un mensaje y permanecerá en modo pausa.
- El reproductor es compatible con archivos Opus, MP3 y WAV.
- Los archivos no compatibles se omitirán.
- Puede haber hasta 999 carpetas.
- Puede haber hasta 999 archivos dentro de cada carpeta.
- Las carpetas y archivos pueden tener nombres con texto libre, pero deben ordenarse en el orden de reproducción deseada.
- Cuando se encuentren carpetas vacías, escuchará un mensaje.
- El acceso a la memoria interna o al lector externo de tarjetas microSD requiere un cable de datos estándar USB Tipo-C.

Cuidado de la batería

- Evite agotar completamente la batería, ya que esto acortará su vida útil y tardará mucho más en cargarse completamente.
- Si la luz solar es el único medio disponible para cargar, se recomienda dejar el reproductor a la luz directa con frecuencia para mantener la batería al menos parcialmente cargada.
- Cuando no se use y siempre que sea posible, mantenga el reproductor en un lugar fresco, lo que también ayudará a conservar la batería.

- Antes de guardar el reproductor durante largos periodos, asegúrese de que la batería esté al menos parcialmente cargada.
- Si se almacena durante largos periodos, se recomienda recargar el reproductor al menos cada 6 meses para evitar que la batería pierda su capacidad.
- Si la batería se vuelve defectuosa y no puede aceptar carga, aún es posible utilizar el reproductor usando un cable USB Tipo-C conectado a un ordenador o un cargador eléctrico. Si la luz solar es la única fuente de energía o carga, por favor cambie la batería.

Modos de carga y comunicación

El modo de comunicación por ordenador es esencial para permitir la programación de VINE 3 C2:

Simplemente conecte el reproductor al ordenador usando un cable USB Tipo-C. El dispositivo entrará en modo de Comunicación por Ordenador.

Nota: Si estaba activado, se apagará.

El reproductor se conecta al ordenador y el LED se enciende (indicación de comunicación).

Mientras esté en modo Comunicación por Ordenador, si pulsa el botón "Reproducir/pausa" lo desconecta del modo Comunicación por Ordenador y lo enciende.

Para reconectar el modo Comunicación por Ordenador, el reproductor debe estar físicamente desconectado y luego volverlo a conectar

Nota: Mientras esté conectado al ordenador, la batería se estará cargando.

Nota: Desconectar físicamente el reproductor del ordenador detendrá la carga de la batería.

Problemas con el Vine 3 C2?

Si el dispositivo no se enciende, por favor pruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que la batería esté cargada según las "INSTRUCCIONES DE CARGA".
- Si la batería está bien, fuerce el reinicio del reproductor manteniendo pulsado el botón "Reproducir/pausa" durante unos 8 segundos. Se reiniciará automáticamente.
- Si el #2 falla, reinicie al reproductor insertando suavemente el extremo de un clip en el agujero de reinicio en la esquina inferior izquierda y pulsando durante unos segundos. Esto es lo mismo que desconectar y volver a conectar la batería. Se reiniciará automáticamente.
- Si falla el #3, pruebe a abrir el reproductor, desconectar y luego volver a conectar la batería.
- Si ninguna de las opciones anteriores ha tenido éxito, por favor contacte con su representante de ventas para recibir soporte.

Advertencias

- Se debe tener cuidado de ajustar el volumen al nivel más bajo que se pueda escuchar cómodamente. La exposición prolongada a sonidos fuertes puede causar una pérdida auditiva gradual.

- NO exponga el dispositivo ni la batería a fuego o calor extremo.
- Deje de usar el reproductor si observa calor, olor, decoloración, fuga o deformaciones anormales, especialmente cerca del compartimento de la batería. Consulte a un técnico cualificado para el servicio.
- Si se quita la batería del reproductor, manéjela con cuidado. Manténgala fuera del alcance de los niños. NO quemar, perforar, desmontar ni modificar la batería.
- Si la batería tiene fugas, deséchela con cuidado conforme a todas las leyes locales. Lave cualquier piel o ropa expuesta al líquido de la batería y evite tragar o tener contacto con los ojos. En caso de tragar o de entrar en contacto con los ojos, busque atención médica inmediatamente.

Nota: La zona justo debajo del panel solar en la parte trasera del reproductor, debajo de la etiqueta.

Otras cuestiones

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Cambios o modificaciones no expresamente aprobados por Solar Grove podrían anular su autoridad para utilizar este dispositivo.