

Control de volumen – Freidora de aire parlante

Su freidora de aire dispone ahora de un *software* mejorado, que incluye un modo de control de volumen y botones de acceso rápido.

Para poder ajustar el volumen de su freidora de aire, siga estas instrucciones:

- Con la freidora de aire apagada pero conectada a la corriente, mantenga presionado el botón de **ENCENDER** durante 15 segundos aproximadamente.
- Cuando la freidora de aire se encienda, debería decir “encendido”.
- Una vez encendida, puede utilizar los botones **MÁS** y **MENOS** para subir o bajar el volumen hasta el nivel deseado.
- Una vez configurado, mantenga presionado el botón de **ENCENDIDO** durante 15 segundos aproximadamente hasta que la freidora vuelva a apagarse.
- Ya puede utilizar la freidora de aire con normalidad.