



## BÁSCULA DE COCINA PARLANTE KE10353S

### MANUAL DE USUARIO





La báscula de cocina parlante KERO KE10353S permite visualizar en la pantalla el peso de los alimentos a la vez que lo anuncia por voz.

### **Características:**

- Anuncio por voz del peso
- Indicación del peso en pantalla
- Peso máximo: 5000 gramos
- Resolución: 1 gramo
- Alimentación: pila 9V
- Tolerancia:  $\pm 1\%$
- Temperatura óptima de trabajo: 10°C – 40°C
- Diferencia de peso mínima para indicación acústica: 2 gramos
- Función tara (para pesar alimentos en un recipiente)
- Apagado automático

### **Descripción:**

La báscula de cocina parlante KERO KE10353S dispone de un interruptor en su base para desconectar la función de anuncio por voz del peso.

En la parte delantera y debajo de la pantalla dispone de dos teclas para el manejo del equipo. Estas teclas de izquierda a derecha son:

**Tara  
On / Off**

### **Funcionamiento:**

#### ***Instalación de la pila:***

Para utilizar su báscula de cocina parlante deberá instalar, en primer lugar, la pila de 9 V adjunta. Debe colocarse en el compartimento para la pila situado en la base. Asegúrese de mantener la polaridad correcta de la pila.

Si la pila está baja, en la pantalla aparecerá un icono indicativo. En esta situación, todavía podrá seguir utilizando su báscula con normalidad. Cuando la pila esté agotada, no podrá encender la báscula.

### ***Pesar alimentos:***

- Encienda la báscula pulsando la tecla ON
- La báscula anunciará "HOLA". Tras unos segundos, la báscula estará lista para pesar y anunciará: "BASCULA PREPARADA". La pantalla indicará 0 gramos.
- Coloque el alimento a pesar sobre la plataforma
- La báscula indicará el peso en la pantalla y por voz
- Para apagar la báscula, pulse la tecla OFF

La báscula se apagará anunciando "ADIOS"

Nota1: Si se intenta realizar algún peso superior a 5000 gramos, la pantalla mostrará "ERR" y emitirá DOS tonos acústicos

Nota2: La báscula únicamente anunciará diferencias superiores a 2 gramos (aunque la pantalla sí muestre diferencias menores)

Nota3: Apagado automático: La báscula se apagará automáticamente si no detecta ninguna acción durante 90 segundos

### ***Función TARA:***

Esta función permite:

- Pesar alimentos dentro de recipientes
- Pesar distintos alimentos en un mismo recipiente uno tras otro

Para pesar alimentos dentro de recipientes:

- Encienda la báscula
- Coloque el recipiente vacío. La báscula indicará el peso del recipiente
- Pulse la tecla "TARA"
- La báscula indicará 0 gramos
- Coloque en el recipiente los alimentos a pesar
- La báscula anunciará el peso de los alimentos (sin considerar el peso del recipiente)

- Para apagar la báscula pulse la tecla ON/OFF. Se despedirá anunciando “ADIOS”

Para pesar distintos alimentos en un mismo recipiente uno tras otro:

- Realice el procedimiento anterior con el primer alimento
- Una vez pesado este primer ingrediente, pulse la tecla TARA sin retirar el alimento. La báscula se pondrá a cero.
- Añada un segundo alimento. La báscula indicará el peso neto de este nuevo alimento.
- Repita el procedimiento hasta completar todos los ingredientes

NOTA: Cuando se utiliza la función TARA, al retirar el recipiente la báscula indicará un peso negativo en la pantalla (correspondiente al peso del recipiente). La báscula emitirá TRES tonos para indicar el valor negativo. Para poner a cero la báscula basta con pulsar TARA otra vez o bien apagar.

### ***Apagado automático:***

La báscula se apagará de forma automática si permanece inactiva durante 90 segundos.

Siempre puede apagar la báscula manualmente pulsando la tecla OFF

Al apagarse anunciará “ADIOS”

### ***Desconectar el anuncio por voz:***

Si lo desea, puede desactivar la función de anuncio por voz del peso con el interruptor situado en la base de la báscula.

### **Notas importantes:**

- Cuando la pila esté próxima a agotarse, en la pantalla aparecerá un icono con forma de pila
- Utilice la báscula únicamente sobre superficies rígidas y planas
- El mecanismo de la báscula es sensible a golpes y caídas
- Evite la exposición de la báscula al sol y a fuentes de calor

- Si no va a utilizar la báscula durante un periodo de tiempo largo, recomendamos que extraiga la pila
- No desmonte la báscula. La garantía perdería automáticamente su validez
- No coloque recipientes ni alimentos excesivamente calientes, podrían deformar la plataforma
- No utilice elementos corrosivos para limpiar la báscula. Basta hacerlo con un paño ligeramente humedecido con agua
- Esta báscula está diseñada para uso residencial

### **Garantía:**

SICSA FUTURO, S.A. garantiza este equipo contra defectos de fabricación por un periodo de dos años. En caso de detectar algún problema, contacte con el punto de venta donde adquirió el equipo. Alternativamente puede enviar el equipo averiado, a portes pagados, a nuestro servicio técnico (no se admitirán equipos enviados a portes debidos):

SICSA FUTURO, S.A  
C/ MALLORCA, 214  
08008 – BARCELONA -

La duración de la pila no está cubierta por la garantía.

Los daños ocasionados por un uso indebido o instalación en lugares inadecuados no están cubiertos por la garantía.


La manipulación del aparato por personal no autorizado invalida de forma automática la garantía.

Para que esta garantía tenga validez, deberá devolver el equipo en su embalaje original y adjunta documento acreditativo de la compra donde figure claramente la fecha de adquisición.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

**EQUIPO:**        **Báscula de cocina parlante**  
**MARCA:**        **KERO**  
**MODELO:**      **KE10353S**

La báscula personal parlante marca KERO modelo KE10353S cumple con los requisitos esenciales establecidos en la Directiva 89/336/CE.

Este equipo lleva la marca  como garantía de conformidad con las siguientes normas:

**EN 6100-6-3: 2001**  
**EN 55014-2:1997 + A1:2001**

SICSA FUTURO, S.A.  
C/ MALLORCA, 214  
08008 – BARCELONA -