

MANUAL DE USUARIO

TECLADO INALÁMBRICO

ALTO CONTRASTE



ÍNDICE

Contenido del paquete	3
Requisitos del sistema	3
Parámetros del teclado	3
Puesta en marcha	4

Contenido del paquete

- Teclado inalámbrico.
- Receptor USB.
- Guía de usuario en tinta.

Requisitos del sistema

- Windows 2000 / ME / XP (x64)
- Vista / 7 / 8 / 10
- Mac OS X (10.4 o superior)
- Puerto USB

Parámetros del teclado

- Transmisión de datos: 1 Mbps.
- Frecuencia: 2405–2476 MHz.
- Canales: 16.
- Distancia de uso: hasta 10 m.
- Voltaje: 1.5 V.
- Corriente: 2 mA.
- Dimensiones: 435 × 137 × 26 mm.

Puesta en marcha

1. Abra el compartimento de la pila e inserte la pila AAA manteniendo la polaridad adecuada.



2. Inserte el interfaz USB en un puerto del ordenador.

