

# kero

## RELOJ ANALÓGICO PARLANTE



ACERO3  
talking devices by kero

ACERO3 se ha diseñado como un reloj parlante elegante, cómodo y de calidad.

La caja de acero que da nombre al modelo, aporta un acabado atractivo, así como robustez y durabilidad.

Lleva instalado un mecanismo analógico de fabricación suiza, lo que supone un plus de calidad para las manecillas.

En la esfera, se ha optado por formato macrotipo, buscando una visibilidad óptima.

Funcionalmente, incorpora la sincronización de las manecillas. Así, el usuario sólo tiene que programar la hora vocal. Las agujas girarán automáticamente hasta quedar en la hora fijada.

Como el resto de productos adaptados KERO, dispone de una cómoda guía vocal que facilita la configuración.

Funciona con pila de botón 3 V. CR2032.



## DESCRIPCIÓN

Este reloj analógico digital tiene tres botones que están dispuestos de la siguiente forma, en el sentido de las agujas del reloj:

- **S1** (Superior derecho, coincidiendo con el número 2): Botón “Anuncio de la hora”
- **S2** (Inferior derecho, coincidiendo con el número 4): Botón “Anuncio de la fecha”
- **S3** (Inferior izquierdo, coincidiendo con el número 8): Botón “Estado de la alarma (activado/desactivado)/ Ajuste”

## FUNCIONAMIENTO

**Con el reloj en modo normal:**

S1: Anuncio de la hora.

S2: Anuncio de la fecha.

S3: Estado de la alarma (activado/ desactivado).

## **Acceso a la configuración:**

Pulsar S3 hasta que el reloj anuncie "campanilla de las horas". Estaremos en configuración.

Para cambiar de parámetro, lo haremos de forma secuencial pulsando S3.

Los parámetros siguientes son:

- alarma activada/desactivada.
- hora de alarma.
- minuto de alarma.
- día del mes.
- mes.
- año.
- hora.
- minuto.

Para cambiar de valor del parámetro, pulse S2.

Durante la configuración, puede verificar el valor actual pulsando S1. Para confirmar, pulse S3.

**Nota:** al fijar la hora actual, se pasará secuencialmente de una hora a la siguiente, primero en formato 12 h y, a continuación, en formato 24 h.

## **Sincronización de agujas con la voz:**

Con el reloj en reposo, pulsar S3 hasta que las agujas empiecen a girar (antes habrá anunciado "campanilla de las horas activada/desactivada").