

RELOJ TÁCTIL DE PULSERA MOD CW224

Reloj infantil de pulsera, con caja cromada y esfera plateada con un diámetro de 3,2 cm, y correa de cuero de color azul, decorada con motivos marinos, para muñecas de 120 a 170 mm.



La apertura de la tapa se realiza en la posición de las 6 h. (con bisagra en la parte superior de las 12 h.).

Incluye agujas y números arábigos en negro, además de las siguientes marcas táctiles para las horas:

- Una barra vertical fina y larga para las 12 h.
- Dos puntos para las 3, 6 y 9 h.
- Un único punto para representar el resto de las horas.

Funciona con una pila SR626SW de 1,5 voltios.

Peso: 31 g

Importante:

- Asegúrese de retirar el protector de plástico de la corona antes de poner su reloj en hora. En caso contrario, podrían dañarse las agujas así como el mecanismo.
- Solamente un profesional cualificado puede cambiar las pilas del reloj. Es necesario utilizar herramientas adecuadas, de las empleadas en relojería, para garantizar un buen servicio de mantenimiento y asegurarse que dichas pilas se sustituyen de manera apropiada, lo que redundará en un funcionamiento correcto del reloj.